

PROCEDURA PER LA TARATURA AUTOMATICA DELLO SCANNER

Entrare nella videata di configurazione. Selezionare 5-CONFIGURA Selezionare 5-LETTORE INT.

comparirà

CONFIGURAZIONE	TERMINALE N°37	VE	RSIONE	0.1.1	72	_		MARTEDI	08 APR	ile øø ore	:18.3
1 - AGGIORNA	1 - LAN 1	SCANNE	R INTER	NO						00:00:00 1	Гх # 00
	2 - LAN 2	LED R:		1	Livell	DX 🛛	398	S.N	: 0		
Z-LASSA		LED G:		1	Livell	DY [182	VEP VEP	ISIONE FV	/ :FW:01.0 / ·1 29	1
3 - PAGAMENTO		Guada	gno	40	Sogii	авли Г	0		1310142 34	1.25	
4 - ANNULLO		OffSet		1	- Spos	tamento Y - -	40		Γ	ABTA BIAND	~
5 - CONFIGURA	5 - LETTORE INT.	Livello `	Y	190	- Biand	o Min	220				
,	6 - LETTORE A4	Liv.Y M	linimo	90	Biand Nero	oMax [∙ Min [5	-		DISABILITA	4
	7 - MASSIMALI	Liv.YM	assimo	400	Nero	Max [10			PRENDI DO	IC
6 - RIAVVIA	8 - LICENZE	Liveno,	^ linimo	10 150	Biand	0			Г	TABA	_
7 - SPEGNI	9 - VARIE	Liv.X M	assimo	200	Nero						_
	и 10 - ТОИСН	Badge	Id			1 [ESPULSION	٩E		ABILITA	
8 - ESCI											
9 - CHIUDI											
			А	в	С	0	2	4	6	8	
0 - INFO VERSIONE		-		F	E	1	3	5	7	9	
		-	+					Cane			

copiate sul terminale i valori nella figura e confermate i valori premendo il tasto OK fino a quando compare.

CONFIGURAZIONE	TERMINALE N°37	VERSION	E Ø. 1. 17	/2			MARTEDI	08 APR	ILE Ø8 ORE	18.36
	1 - LAN 1	SCANNER INTE	RNO						00:00:00 T	x # 00
	2 - LAN 2	LED R:	1	Livello	DX [398	S.N	: 0		
2 - CASSA		LED G:	1	Livello	DY [182	VEF	ISIONE FV	V : FW: 01.01	I
3 · PAGAMENTO	3 - ABILITAZIUNI	LED B:	0	Soglia	B/N [D	VEF	ISIONE SV	√ :1.29	
4 - ANNULLO	4 - STAMPANTE	Guadagno OffSet	40	Spost	amento Y	40		_		
	5 - LETTORE INT.	Livelle V	100	Bianc	o Min 🛛	220		0	CARTA BIANC	A
5 - CONFIGURA	6 - LETTORE A4		1190		-			Г	DISABILITA	
		VUOI SALV	ARE LA	CONFIG	URAZIO	DNE?	-			
6 - RIAVVIA									THEIRDIDO	
7. SPEGNI	- 8 · LILENZE	1-51	1 2-NO	1					TARA	
	9 - VARIE	1 54							ABILITA	
	10 - TOUCH						JE			
8 · ESCI	11 - HARD DISC									
9 - CHIUDI										
	-	А	в	с	0	2	4	6	8	
0 - INFO VERSIONE		D	F	E	1	3	5	7	9	
		+	-		5	<u></u>	Canc		Ok	

LED R = 1 LED G = 1 LES B se è uguale a 0 lasciare 0, se è diverso da 0 mettere 1.

GUADAGNO = 40OFFSET = 1

BIANCO MIN = 220 BIANCO MAX = 235

NERO MIN = 5 NERO MAX = 10

Gli altri valori dovrebbero essere già impostati come quelli in figura.

premete 1-SI



Entrare nuovamente nella videata di configurazione. Selezionare 5-CONFIGURA Selezionare 5-LETTORE INT.

CONFIGURAZIONE	TERMINALE N°37	VERSION	E Ø. 1. 17	2			MARTEDI	08 APR	ILE Ø8 ORE:1	18.30
1 - AGGIORNA	1 · LAN 1	SCANNER INTE	RNO						00:00:00 Tx	: # 00
	2 - LAN 2	LED R:	1	Livelle	DX [398	S.N	: 0		
2 - CASSA		LED G:	1	Livell	DY [182	VEF	SIONE FW	/ : FW: 01.01	
3 · PAGAMENTO	3 - ABILITAZIONI	LED B:	0	Soglia	a B/N	0	VEF	ISIUNE SV	V :1.29	
	4 · STAMPANTE	Guadagno	40	Spost	tamento Y	40		_		
- ANNOLLO	5 - LETTORE INT.	Olider		Bianc	o Min	220			ARTA BIANCA	ł.
5 - CONFIGURA		Livello Y	190	Bianc	o Max	235	-			
	6. LETTORE A4	Liv Y Minimo	90	Nero	Min 🗍	5				
C. DIMARA	7 - MASSIMALI	Livello X	400	Nero	Max 🛛	10			PRENDI DOC	;
6 - HIAVVIA	8 - LICENZE	Liv X Minimo	50	Bianc	0				TARA	_
7 - SPEGNI	9 - VABIE	Liv .X Massimo	0 200	Nero						_
		Badge Id			- F	ESPULSION	NE		ABILITA	
		Baago la	1							
8-ESCI	11 - HARD DISC									
9 - CHIUDI	13 - BONUS									
	, I	А	В	С	0	2	4	6	8	
0 - INFO VERSIONE		D	F	E	1	3	5	7	9	
		+	-		5		Canc		Dk	

premete CARTA BIANCA

uscirà un foglio bianco dalla stampante.

premete DISABILITA

non succederà nulla ma se provate a inserire il foglio di carta bianca nel lettore questo non sarà preso ... se così è, siete a metà dell'opera.

Inserite il foglio bianco come se fosse un ticket, inseritelo nella bocchetta del lettore e premete PRENDI DOC ... se il foglio è in minima parte entrato nel lettore premete TARA e attendete che l'operazione sia terminata. Sulla banda grigia compariranno delle scritte e la stessa si riempirà di bianco. Al termine comparirà una scritta che vi dirà di premere ABILITA ... premetelo e provate a passare qualche test ticket e verificate che la lettura sia FFFF-FFFF.